

NTTドコモ対応機種一覧(平成21年7月16日現在)

シリーズ	対応機種
STYLE series PRIME series AMART series	N 0 1 A
	N 0 2 A
	N 0 3 A
	N 0 4 A
	N 0 5 A
	N 0 6 A
	P 0 6 A
	P 0 7 A
	F 0 1 A
	F 0 2 A
	F 0 3 A
	F 0 4 A
	SH 0 1 A
	SH 0 2 A
	SH 0 3 A
	SH 0 4 A
	P 0 1 A
	P 0 2 A
	P 0 3 A
	P 0 4 A
906シリーズ	F906i
	N906i
	N906iL onefone
	N906iμ
	P906i
	SH906i
	SH906iTV
905シリーズ	D905i
	F905i
	N905i
	N905iBiz
	N905iμ
	P905i

NTTドコモ対応機種一覧（平成21年7月16日現在）

シリーズ	対応機種
905シリーズ	P905iTV
	SH905i
	SH905iTV
	SO905i
	SO905iCS
904シリーズ	D904i
	F904i
	N904i
	P904i
	SH904i
903シリーズ	N903i
	D903i
	D903iTV
	F903i
	F903iX HIGH-SPEED
	P903i
	P903iTV
	P903iX HIGH-SPEED
	SH903i
	SH903iTV
	SO903i
	SO903iTV
902シリーズ	D902i
	D902iS
	F902i
	F902iS
	N902i
	N902iL
	N902iS
	N902iX HIGH-SPEED
	P902i
	P902iS
	SH902i
	SH902iS
	SH902iSL
	SO902i

NTTドコモ対応機種一覧（平成21年7月16日現在）

シリーズ	対応機種
902シリーズ	SO902iWP+
901シリーズ	F901iC
	D901iS
	F901iS
	N901iC
	N901iS
	P901iS
	P901iTV
	SH901iC
	SH901iS
706シリーズ	F706i
	N706i
	N706ie
	N706i
	P706ie
	P706iμ
	SH706i
	SH706ie
	SH706iw
	SO706i
705シリーズ	D705i
	D705iμ
	F705i
	N705i
	N705iμ
	P705i
	P705iμ
	PROSOLIDμ
	SH705i
	SH705i
	SO705i
704シリーズ	SO704i
	D704i
	F704i
	P704i
	SH704i

NTTドコモ対応機種一覧（平成21年7月16日現在）

シリーズ	対応機種
703シリーズ	N703iD
	F703i
	P703i
	SH703i
	SO703i
702シリーズ	F702iD
らくらくほん	F884i

KDDI (au) 対応機種一覧 (平成 2 1 年 7 月 1 6 日 現在)

シリーズ	対応機種
b i b l i oシリーズ	b i b l i o
Eシリーズ	E 0 5 S H
N Sシリーズ	N S 0 1
i i d aシリーズ	G 9
	m i s o r a
0 2シリーズ	C A 0 0 2
	K 0 0 2
	S H 0 0 2
	T 0 0 2
0 1シリーズ	C A 0 0 1
	H 0 0 1
	P r e m i e r 3
	S 0 0 1
	S H 0 0 1
	P 0 0 1
	T 0 0 1
W 6 5シリーズ	W 6 5 K
	W 6 5 T
W 6 4シリーズ	W 6 4 S H
	W 6 4 S
	W 6 4 T
	W 6 4 S A
W 6 3シリーズ	W 6 3 C A
	W 6 3 H
	W 6 3 S H (U R B A N O)
	W 6 3 S (r e)
W 6 2シリーズ	W 6 2 P
	W 6 2 C A
	W 6 2 H
	W 6 2 S H
	W 6 2 T
	W 6 2 S
W 6 1シリーズ	W 6 1 S
	W 6 1 T
	W 6 1 C A
	W 6 1 H

KDDI (a u) 対応機種一覧 (平成 2 1 年 7 月 1 6 日 現在)

W 6 1 シリーズ	W 6 1 K
	W 6 1 P
	W 6 1 S H
W 5 6 シリーズ	W 5 6 T
W 5 5 シリーズ	W 5 5 S A (I N F O B A R 2)
W 5 4 シリーズ	W 5 4 S A
	W 5 4 S
	W 5 4 T
W 5 3 シリーズ	W 5 3 C A
	W 5 3 H
	W 5 3 S
	W 5 3 S A
	W 5 3 T
W 5 2 シリーズ	W 5 2 C A
	W 5 2 H
	W 5 2 K (M E D I A S K I N)
	W 5 2 P
	W 5 2 S (ウォークマンケータイ)
	W 5 2 S A
	W 5 2 S H
	W 5 2 T
W 5 1 シリーズ	W 5 1 C A
	W 5 1 H
	W 5 1 K
	W 5 1 P
	W 5 1 S
	W 5 1 S A
W 4 7 シリーズ	W 4 7 T
W 4 4 シリーズ	W 4 4 S
W 4 3 シリーズ	W 4 3 C A
	W 4 3 H
	W 4 3 H
	W 4 3 K
	W 4 3 S
W 4 2 シリーズ	W 4 2 H
W 4 1 シリーズ	W 4 1 C A
	W 4 1 H

KDDI (a u) 対応機種一覧 (平成 2 1 年 7 月 1 6 日 現在)

シリーズ	対応機種
W 4 1 シリーズ	W 4 1 S
W 3 2 シリーズ	W 3 2 H
	W 3 2 S

SoftBank 対応機種一覧 (平成 21 年 7 月 16 日現在)

シリーズ	対応機種
900シリーズ	904SH
	905SH
	910SH
	911SH
	911T
	912SH
	912T
	913SH
	913SH G
	920P
	920SH
	920SH YK
	920T
	921P
	921SH
	921T
	923SH
	930CA
	930P
	930SH
800シリーズ	804SH
	810SH
	811SH
	812SH
	812SHs
	812SHs
	813SH
	814SH
	814T
	815SH
	815T
	815T PB
	820SH

SoftBank 対応機種一覧 (平成 21 年 7 月 16 日現在)

シリーズ	対応機種
800シリーズ	821SH
	823P
	823SH
	824P
	824SHActiveLine
	824SHElegantLine
	825SH
	830CA
	830N
	830SH
	830SH s
	830T
	831SH
	831SH KT
700シリーズ	703SHf
DisneyMobile	DM001SH
	DM002SH
	DM003SH